


DESPIECE MOTOR


Kubota

V3300-TIE-Q-HS


BLOQUE MOTOR




ENGRASE LA CACEROLA



CILINDRO CULATA




ENGRANAJE CAJA




10511-00A-12

TAPA DE BALANCINES [TIPO NUEVO]




10241-013-14


ARBOL DE LEVAS Y PUNTO MUERTO ENGRANAJE EJE




PISTON Y CIGUENAL



VOLANTE




COMPENSADOR




10511-008-11

INYECCION BOMBA




16541-020-11

REGULADOR




10641-031-30

TOBERA SOPORTE Y BUJIA DE CALENTAMIENTO TAPON




10541-018-14


TOBERA SOPORTE[COMPONENTE PIEZAS]



BOMBA CARCASA




BIFURCACION PALANCA(REGULADOR)




15531-007-10

REGULADOR AJUSTE TORNILLO




1G571-008-14

COMBUSTIBLE FILTRO




10511-011-12

AGUA BRIDA Y TERMOSTATO




AGUA BOMBA




1G511-015-10

VALVULA Y BALANCIN BRAZO




10511-027-11

ENTRADA COLECTOR




1G521-015-10

ESCAPE COLECTOR




1G541-017-10

AIRE LIMPIADOR




AIRE LIMPIADOR[COMPONENTE PIEZAS]




3A153-002-11

TURBO CARGADOR




IG541-004-12

SILENCIADOR




ACTUADOR




1G521-018-12

ACEITE TUBO(TURBO CARGADOR)




10541-000-11

INTERCOOLER




38154-021-11

HIDRAULICO BOMBA BASE




10541-011-11

ACEITE REFRIGERADOR



10541-019-14

SUPERIOR JUNTA KIT



BAJAR JUNTA KIT

